

Lacie LaCinema Classic Bridge

KORAKI ZA NASTAVITEV:

Korak 1: Instaliranje shranjevanja.

Instalirati morate trdi disk, kjer boste shranjevali vaše datoteke. Imate dve možnosti: vklopite zunanji USB trdi disk ali instalirajte notranji trdi disk.

Opozorilo: LaCinema Classic Bridge je kompatibilen samo z diski, ki so formatirani v načinu FAT32. Če boste poskušali instalirati disk formatiran v NTFS ali HFS+, datoteke ne bodo na voljo, ko bo disk priključen na televizijo.

Možnost A: Vključite zunanji USB trdi disk.

1. Povežite napajalni kabel USB trdega diska in ga vklopite v vtičnico.
2. Povežite USB kabel iz USB trdega diska v sprednja USB vrata na LaCinema Classic Bridge.

Možnost B: Instalirajte notranji trdi disk.

A. Instalacija pogona.

Opozorilo: Instalirajte samo 3.5" SATA trdi disk (zaželeni so 5400rpm pogoni). Na spletni strani lacie.com preverite seznam kompatibilnih pogonov. LaCie ne garantira, da pogoni, ki niso vključeni na seznam, niso kompatibilni z LaCinema Classic Bridge.

1. Obrnite pogon tako, da bodo gumijaste noge gledale v zrak.
2. Nežno odprite ohišje z orodjem, ki je bilo priloženo.
3. Obrnite pogon in odstranite pokrov.
4. Pogon položite na spodnjo ploskev, dokler se SATA pretvornik ne priklopi na interna SATA vrata LaCinema Classic Bridga.
5. Zavarujte disk pogona tako, da vstavite štiri vijake na način, ki je prikazan na sliki.
6. Pravilno pritrdite nazaj ohišje.

Korak 2: Prenos datotek na trdi disk.

1. Povežite napajanje LaCinema Classic Bridga.
2. Povežite USB kabel LaCinema Classic Bridga z vašim računalnikom.
3. Ustvarite sledeče mape na vašem pogonu in nato dodajte vašo glasbo, slike in videe tako, da jih enostavno povlečete in spustite v primerne mape: FILMI, GLASBA, SLIKE.

Opozorilo za Windows uporabnike: Če uporabite Formatter Utility (na CD-ROMu) za reformatiranje vašega pogona, bo ta že samodejno ustvaril mape. Windows uporabnikom priporočamo uporabo Formatter Utility, ki omogoča formatiranje pogona na FAT32 particijo.

Opozorilo: Datoteke morajo biti pravilno razporejene v mape, da bodo lahko pravilno klasificirane na vaši TV.

4. Varno izklopite LaCinema Classic Bridge in njegovo napajanje.

Korak 3: Povezava s TV.

- Povežite se s svojo televizijo ali s stereom z dodatnem stereo kablom,
ALI
- Povežite se s svojo televizijo z dodatnem HDMI kablom.

Korak 4: Predvajanje multimedijskih datotek.

1. Povežite napajanje LaCinema Classic Bridga.
2. Prižgite vašo televizijo ali stereo.
3. Prižgite LaCinema Classic Bridge s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalcu.
4. Če nameravate vklopiti zunanji trdi disk, ga vklopite in povežite z LaCinema Classic Bridge preko sprednjih USB vrat na LaCinema Classic Bridgu.
5. Uporabite daljinski upravljalca za izbiro multimedijskih datotek, ki jih želite predvajati.

POMEMBNO OBVESTILO: LaCinema Classic Bridge se lahko uporablja samo z vsebino, ki jo ima uporabnik legalno v lasti ali jo je legalno licenciral.