

LaCinema Classic HD

KORAKI ZA NASTAVITEV:

Korak 1: Priključitev na TV.

Izberite ENO izmed sledečih načinov povezave:

A. HDMI povezava: Povežite HDMI kabel z LaCinema Classic HD in vašo TV.

B. Kompozitna povezava: Povežite rumeni kompozitni kabel na vašo TV in pravi konektor na LaCinema Classic HD. Nato vklopite še beli kabel in rdeče stereo kable na vašo TV in LaCinema Classic HD.

Lahko tudi povežete LaCinema Classic HD na domači kino sistem tako, da povežete digitalni optični audio kabel (ni vključen).

Korak 2: Priključitev na napajanje.

Vklopite napajanje v AC vtičnico in povežite kabel za napajanje z LaCinema Classic HD.

Korak 3: Vklop TV.

Če se vam na ekranu ne prikaže napredek nalaganja, nastavite video vhod na vašo TV tako, da se bo ujemal s tipom video kabla, ki ste ga povezali.

Korak 4: Povezava z vašim domačim omrežjem.

Če imate Ethernet omrežje, povežite Ethernet kabel iz vašega ruterja ali vozlišča z Ethernet vrati na zadnji strani LaCinema Classic HD.

Korak 5: Sledite Čarovniku za nastavitve.

Uporabite daljinski upravljalnik za namestitev LaCinema Classic HD.

Pritisnite Select gumb za potrditev vaše izbire in gumb za nazaj, da pridete do prejšnje nastavitve.

Korak 6: Nalaganje multimedijskih datotek na LaCinema Classic HD trdi disk.

Možnost A: Prenos datotek preko USB:

1. Prepričajte se, da je napajalni kabel priklopljen, nato povežite LaCinema Classic HD z vašim PC-jem ali Mac-om preko USB kabla.
2. Ko se pogon naloži na vaš računalnik, kopirajte vaše multimedijske datoteke na LaCinema Classic HD.

Možnost B: Prenos datotek preko Ethernet omrežja:

1. Prepričajte se, da je napajalni kabel priklopljen in Ethernet kabel povezan, nato povežite LaCinema Classic HD z vašim PC-jem ali Mac-om preko USB kabla.
2. Instalirajte LaCie Network Assistant aplikacijo, ki jo najdete na CD-ROMu, na računalnik povezan na vaše omrežje.
3. Ko Assistant zazna LaCinema Classic HD, kopirajte datoteke iz vašega računalnika na LaCinema Classic HD.

Korak 7: Predvajanje datotek na TV.

Datoteke so organizirane po različnih tipih v video, slike in glasbo. Uporabite daljinski upravljalca za predvajanje in dostop do vaših datotek.

Obstajajo štiri možnosti za dostop do datotek, ki se nahajajo na zunanjih virih:

1. Povežite zunanji USB trdi disk, ki vsebuje multimedijske datoteke, z LaCinema Classic HD preko USB vrat na sprednji ali zadnji strani. Uporabite daljinski upravljalca za dostop do datotek v video, slikovni ali glasbeni datoteki na LaCinema Classic HD.
2. Pretakajte multimedijsko vsebino iz gostujočega računalnika preko Ethernet omrežja. Iz Utilities CD-ROMa, instalirajte Packet Video Twonky Media Server, da bo vaš PC ali Mac deloval kot UPnP medijski strežnik. Uporabite daljinski upravljalca za dostop do datotek v Network space na LaCinema Classic HD.
3. Samo za *Windows uporabnike*: Zaženite Windows Media Player 11 ali kasnejšo verzijo Windows XP ali Windows Vista računalnik. Pojdite v **Library / Knjižnica >Media Sharing / Deljenje datotek...** za nastavitve deljenja vaših filmov, glasbe in slik na LaCinema Classic HD.
4. Povezava UPnP medijskega strežnika omogoča mrežnemu trdemu disku, ki vsebuje vaše multimedijske datoteke, povezavo z vašim omrežjem. Uporabite daljinski upravljalca za dostop do map z video, slikovno in glasbeno vsebino.