

LaCinema Mini HD

KORAKI ZA NASTAVITEV:

Korak 1: Prenos datotek

- A. Povežite LaCinema Mini HD z vašim PC-jem ali Mac-om preko USB kabla.
- B. Ko se pogon naloži na vaš računalnik, normalno prenesite datoteke na pogon.
- C. Ko končate, varno odklopite pogon.

Mac uporabniki: Pogon je preformatiran kot NTFS in je samo za branje za Mac uporabnike. Če želite kopirati datoteke na pogon, ga boste morali reformatirati na HFS+ (Mac OS Extended).

Korak 2: Povezava s TV in domačim omrežjem

A. Izberite ENO izmed sledečih možnosti za povezavo s TV:

1. HDMI povezava: Povežite HDMI kabel z LaCinema Mini HD in vašo TV.
2. Kompozitna povezava: Povežite rumeni, rdeči in beli konec kompozitnega kabla z vašo TV in drugi konec kabla z LaCinema Mini HD.

B. Izberite ENO izmed sledečih metod omrežne povezave:

1. Žična povezava: povežite Ethernet kabel iz vašega ruterja ali vozlišča z Ethernet vrati na zadnji strani LaCinema Mini HD.
2. Brezžična povezava: WiFi povezava se bo vzpostavila med čarovnikom za nastavitev v koraku E.

C. Vključite napajanje v AC vtičnico in povežite napajalni kabel iz LaCinema Mini HD.

D. Vključite vašo TV. Če se vam na ekranu ne prikaže ikona za nalaganje, nastavite video vhod na vaši TV tako, da se bo ujemal z video kablom, ki ste ga povezali.

E. Sledite čarovniku za nastavitev. Uporabite daljinski upravljalnik za nastavitev LaCinema Mini HD. Pritisnite tipko OK za potrditev vaše izbire in tipko za nazaj, da pridete do prejšnje izbire.

Korak 3: Predvajanje datotek

A. Predvajajte datoteke, ki se nahajajo na LaCinema Mini HD. Datoteke, ki ste jih kopirali na LaCinema Mini HD so organizirane v mape: Video, Slike in Filmi. Uporabite daljinski upravljalnik za predvajanje in dostop do datotek.

B. Predvajajte datoteke, ki se nahajajo na zunanjem trdem disku. Povežite zunanji USB trdi disk, ki vsebuje multimedijske datoteke z LaCinema Mini HD preko USB vrat na njegovi sprednji ali zadnji strani. Uporabite daljinski upravljalnik za dostop do datotek v določeni mapi.

C. Pretakajte multimedijsko vsebino iz gostujočega računalnika preko Ethernet omrežja.

Možnost 1: Iz Utilities CD-ROMa, instalirajte Packet Video TwonkyMedia Server, da bo vaš PC ali Mac deloval kot UPnP medijski strežnik. Uporabite daljinski upravljalca za dostop do map na omrežju.

Možnost 2: Samo za Windows uporabnike: Zaženite Windows Media Player 11 ali kasnejšo verzijo Windows XP, Windows Vista, ali Windows 7. Pojdite v *Library/ Knjižnica > Media Sharing /Deljenje datotek*, da boste lahko začeli deliti z ostalimi vaše filme, slike in glasbo na LaCinema Mini HD.

Možnost 3: Konfigurirajte vaš PC ali Mac za delitev multimedijskih datotek na LaCinema Mini HD preko omrežja.

Korak 4: Uporaba LaCinema Mini HD kot strežnika

A. Datotečni strežnik: Kopirajte datoteke iz vašega računalnika na LaCinema Mini HD.

Ker LaCinema Mini HD lahko deluje kot mrežni disk (NAS), lahko datoteke prenesete iz vašega računalnika na LaCinema Mini HD preko omrežja.

1. Instalirajte LaCie Network Assistant (LNA) programsko opremo iz vključenega CD-ROMa.
2. Prepričajte se, da je IPCONF aktiviran v LNA nastavitvah.
3. Do LaCinema Mini HD lahko dostopate z izbiro *Connect Manually/ Ročna povezava* iz LNA menija.

B. Medijski strežnik: Pretakajte LaCinema Mini HD multimedijsko vsebino na mrežne medijske predvajalnike.

Ko je LaCinema Mini HD povezan na vašo TV ali domače omrežje, uporabite daljinski upravljalca za navigacijo do *Settings / Nastavitve > Network / Omrežje > Media Servers / Medijski strežniki* in izberite *ON*.

Vaša vsebina bo skenirana in dostopna DLNA medijskim predvajalnikom, kot so Playstation, Xbox itd., na vašem domačem omrežju.