

LaCinema Rugged HD

KORAKI ZA NASTAVITEV:

1. Povežite USB kabel iz LaCinema Rugged HD z vašim računalnikom.
2. Če USB vrata na vašem računalniku ne ponujajo dovolj energije, povežite LaCinema Rugged HD z električno vtičnico, ki ga bo napajala.
3. Kopirajte vaše multimedijske datoteke na LaCinema Rugged HD trdi disk.
4. Varno odklopite LaCinema Rugged HD in njegovo napajanje.

Predvajanje multimedijskih datotek

1. Izberite ENO izmed dveh načinov povezave:
 - A. Povežite LaCinema Rugged HD z vašo televizijo ali stereom z dodatnim kablom.
 - B. Povežite LaCinema Rugged HD z vašo televizijo z dodatnim HDMI kablom.
2. Povežite LaCinema Rugged HD z električno vtičnico.
3. Prižgite vašo televizijo in stereo.
4. Ko je LaCinema Rugged HD povezan z vašo televizijo, ga prižgite s pomočjo daljinskega upravljalca.
5. Uporabite daljinski upravljalca za izbiro medijskih datotek, ki jih želite predvajati.

OPOZORILO: Vaš LaCinema Rugged HD je nastavljen na HDMI Video Out način. Če ga želite preklopiti na Composite način (rumeni pretvornik), prižgite LaCinema Rugged HD in pritisnite Info gumb.