

LaCie network space 2

1. Napravo povežite na napajanje.
 2. Povežite Ethernet kabel na pogon in na vaše lokalno omrežje.
 3. Prižgite pogon.
- Nastavitev je končana.

Dostop do vaših datotek preko LaCie Ethernet Agent

Vaš LaCie Network Space ima dve mapi v skupni rabi:

- **openshare**: do mape lahko dostopajo vsi na vašem lokalnem omrežju; logiranje ni potrebno.
- **myshare**: do mape lahko dostopa samo administrator z veljavnim geslom.

1. Instalirajte in zaženite LaCie Ethernet Agenta, ki se nahaja v LaCie Orodja na CD-ROMu.
2. Kliknite na ikono LaCie Ethernet Agent in izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Administracija LaCie Network Space

Za spremembo nastavitvev na vašem LaCie Network Space (sprememba gesla, omogočanje FTP funkcije, zaščita pogona,...):

1. Kliknite ikono LaCie Ethernet Agent in izberite "Spletni dostop..."
2. Kliknite Login.
3. Vnesite uporabniško ime in geslo (oboje "admin").