

NAVODILA ZA UPORABO LaCie 5big Network:

KORAKI ZA NASTAVITEV:

1. Povežite napravo na napajanje.
2. Povežite Ethernet kabel z napravo in vašim omrežjem preko Ethernet vtičnice ali direktno na usmerjevalnik, stikalo ali vozlišče.
3. Prižgite 5big s pritiskom na stikalo, ki se nahaja na zadnji strani naprave.

OPOZORILO: Prosimo počakajte približno 3 minute, da se naprava zažene in postane dostopna na omrežju (sprednji LED ne sme več utripati).

4. Instalirajte LaCie Network Assistant na vaš računalnik s pomočjo LaCie Utilities CD-ROMa.

Windows uporabniki, kliknite na Network Assistant ikono.

Mac uporabniki, kliknite Network Assistant ikono v izbirnem meniju.

Linux uporabniki, kliknite Network Assistant ikono v vrstici opravil.

5. Izberite "Konfiguracija omrežja" iz menija. Če se pojavi več kot en LaCie strežnik v meniju, izberite "LaCie-5big" iz seznama, nato pa izberite "lacie-5big.local".

6. Odprla se bo administrativna stran na vašem spletnem brskalniku.

V polja vnesite sledeče besedilo:

Login: admin

Password: admin

Kliknite **Log on**.